

Zasady użytkowania mebli:

Zalecamy zapoznanie się z poniższą instrukcją dotyczącą użytkowania mebli, gdyż przestrzeganie zawartych w niej zasad eksploatacji umożliwi ich długotrwałe i bezawaryjne działanie.

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i konstrukcją w pomieszczeniach zamkniętych, suchych oraz zabezpieczonych przed negatywnym działaniem w szczególności:
 - przez długotrwały okres temperatury poniżej 15°C i powyżej 40°C
 - przez krótkotrwały okres temperatury powyżej 100°C
 - nieustannym działaniem wody
 - bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
2. Meble należy chronić przed bezpośrednim działaniem rozgrzanych naczyń, wody, alkoholi oraz innych substancji chemicznych mogących uszkodzić ich powłokę.
3. Wycieranie do sucha miękką szmatką zapobiegnie puchnięciu oraz niszczeniu wierzchniej powłoki.
4. Nie używać szorstkich materiałów mogących uszkodzić powłokę ochronną.
5. Szuflady z hamulcami oraz inne akcesoria meblowe zapewniające amortyzację podczas zamykania frontów wymagają używania odpowiednio wyważonej siły. Zbyt mocne zatraskiwanie szafek uniemożliwi działanie tych systemów, co może przyczynić się do ich uszkodzenia.
6. W trakcie gotowania należy włączać okap kuchenny, ze względu na wydzielającą się parę wodną, która w niekorzystny sposób może wpłynąć na fronty i korpusy szafek znajdujących się w pobliżu kucharki.

BLATY KUCHENNE Z LAMINATU

Blat kuchenny jest najbardziej eksploatowaną częścią kuchni i dlatego materiały z jakiego jest wykonany (laminat HPL) charakteryzują się bardzo dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę, wilgoć i promieniowanie UV. Pomimo tego blaty nie są niezniszczalne. Zbyt długi kontakt z wodą, bardzo wysoką temperaturą (np. żar z papierosa) oraz niektórymi środkami chemicznymi może spowodować nieodwracalne uszkodzenia, które w takim wypadku nie są objęte gwarancją.

Salon Firmowy:
Meble Wróblewski
ul. Dęblińska 1
41-200 Sosnowiec

godz. otwarcia: pn.-pt.: 9.00 – 17.00
sobota: 9.00 – 13.00
www.meblewroblewski.eu
www.facebook.com/meble.wroblewski

Biuro i zakład:
ul. M. Dąbrowskiej 58
97-500 Radomsko
tel./fax: 044 682 13 85

W szczególności należy unikać:

- narażania blatu na długotrwały kontakt z wodą. Należy zachować szczególną ostrożność w obrębie łączeń blatów roboczych, zlewozmywaków oraz płyt grzejnych, aby nie zalegała w tych miejscach woda, która może spowodować zmiany objętości blatu (wypukłości), które są nieodwracalne. Powierzchnie blatów laminowanych, w których nie występują rysy ani łączenia są wodoodporne, jednak zbyt długie zaleganie wody nie jest zalecane.
- stawiania gorących garnków, patelni i naczyń na powierzchni blatu. Gorące naczynia należy odstawiać na przeznaczone do tego podstawki lub deski.
- używania noża i innych ostrych narzędzi bezpośrednio na powierzchni blatu, co może spowodować zarysowania.
- otwierania zmywarki tuż po zakończeniu programu zmywania. Zmywarka powinna być otwierana po około 10-15 minutach od zakończenia cyklu myjącego, aby nie uszkodzić blatów i frontów znajdujących się w pobliżu zmywarki na skutek działania pary wodnej.
- czyszczenia blatu rysującymi środkami do czyszczenia.

Czyszczenie

Większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub wilgotną szmatką. Można stosować także płyn do mycia naczyń, płyn do mycia szyb, nierysujące mleczka do czyszczenia. Nie używać proszków do czyszczenia ze względu na możliwość zarysowania powierzchni blatu. Zawsze po użyciu środków chemicznych należy powierzchnię blatu zmyć czystą wodą. Ślady markerów, kredek, lakieru do paznokci można usuwać rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, zmywacz do paznokci) oraz spirytusem. Po usunięciu plam należy zmyć powierzchnię blatu czystą wodą.

FRONTY MEBLOWE MDF-PCV

Fronty oklejane folią PCV wykazują się dużą odpornością na uszkodzenia, niemniej ich trwałość zależy od prawidłowej eksploatacji.

W szczególności należy unikać:

- narażania frontów na kontakt z wilgocią i gorącą parą wodną.
- używania acetonu do czyszczenia
- używania do czyszczenia rysujących środków czyszczących
- używania do czyszczenia ostrych szczotek, gąbek czy szmatek.

Salon Firmowy:
Meble Wróblewski
ul. Dęblińska 1
41-200 Sosnowiec

godz. otwarcia: pn.-pt.: 9.00 – 17. 00
sobota: 9.00 – 13. 00
www.meblewroblewski.eu
www.facebook.com/meble.wroblewski

Biuro i zakład:
ul. M. Dąbrowskiej 58
97-500 Radomsko
tel./fax: 044 682 13 85

- gotowania bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym

Czyszczenie

- najlepiej używać miękkiej, lekko wilgotnej szmatki i łagodnych środków czyszczących
- zawsze po myciu wytrzeć fronty miękką szmatką do sucha

FRONTY MEBLOWE DREWNIANE I FORNIROWANE

Meble kuchenne z frontami drewnianymi mogą różnić się od kuchni ekspozycyjnych. Drewno jest materiałem naturalnym, którego barwa i układ słojów są uzależnione od wielu czynników, dlatego mogą występować różnice w fakturze i barwie frontów co nie stanowi wady produktu. W produkcji frontów drewnianych stosujemy niezmechanizowane technologie wykonawcze, takie jak ręczne lakierowanie i szlifowanie. Specyfika pracy ręcznej powoduje, że mogą wystąpić niejednorodności powierzchni, które nie stanowią wady produktu i nie wpływają na jego funkcjonalność oraz trwałość. Fronty drewniane mogą w trakcie eksploatacji ujawniać niewielkie zmiany w kształcie i wymiarach wywołane specyficznymi warunkami eksploatacji (wilgotność, różnice temperatur, oświetlenie etc.) oraz naturalnymi właściwościami materiałów użytych do produkcji. Takie zmiany nie stanowią wady produktu i nie wpływają na jego trwałość i funkcjonalność.

W szczególności należy unikać:

- narażania frontów na kontakt z wilgocią i gorącą parą wodną,
- używania do czyszczenia acetonu, amoniaku, alkoholu oraz innych silnych lub rysujących środków, czyszczących
- używania do czyszczenia ostrych szczotek, gąbek czy szmatek.
- gotowania bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym
- narażania frontów na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to doprowadzić do zmiany barwy frontów.

Czyszczenie

Należy używać miękkiej szmatki oraz specjalnych preparatów przeznaczonych do czyszczenia frontów z drewna lakierowanego

FRONTY MEBLOWE LAKIEROWANE

Do lakierowania frontów używamy najlepszej jakości lakierów, charakteryzujących się

Salon Firmowy:
Meble Wróblewski
ul. Dęblińska 1
41-200 Sosnowiec

godz. otwarcia: pn.-pt.: 9.00 – 17.00
sobota: 9.00 – 13.00
www.meblewroblewski.eu
www.facebook.com/meble.wroblewski

Biuro i zakład:
ul. M. Dąbrowskiej 58
97-500 Radomsko
tel./fax: 044 682 13 85

odpowiednią twardością i odpornością na uszkodzenia. Należy jednak pamiętać, że lakier ma ograniczoną odporność, szczególnie jeśli chodzi o uszkodzenia mechaniczne.

W szczególności należy unikać:

- narażania frontów na kontakt z wilgocią i gorącą parą wodną.
- używania do czyszczenia acetonu, amoniaku, alkoholu oraz innych silnych lub rysujących środków czyszczących
- używania do czyszczenia ostrych szczotek, gąbek czy szmatek.
- gotowania bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym
- narażania frontów na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to doprowadzić do zmiany barwy frontów.

Czyszczenie

Większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub wilgotną szmatką. Można stosować także płyn do mycia naczyń lub płyn do mycia szyb. Należy używać miękkiej szmatki, nie używać proszków do czyszczenia ze względu na możliwość zarysowania powierzchni.

Salon Firmowy:
Meble Wróblewski
ul. Dęblińska 1
41-200 Sosnowiec

godz. otwarcia: pn.-pt.: 9.00 – 17.00
sobota: 9.00 – 13.00
www.meblewroblewski.eu
www.facebook.com/meble.wroblewski

Biuro i zakład:
ul. M. Dąbrowskiej 58
97-500 Radomsko
tel./fax: 044 682 13 85